



- KWO – komora wstępna osadowa  
KWON – komora wstępna osadu nadmiernego ze stabilizacją  
KWB – komora wstępna buforowa  
KT – komora tlenowa ze złożem  
KOW – komora osadnik wtórny
- 1 – dyfuzor rurowy  
2 – pompa podnośnikowa do recyrkulacji osadu z dna komory KOW do KT  
3 – pompa podnośnikowa do usuwania obumarłego osadu, korzucha z powierzchni komory KOW do KWON  
4 – pompa podnośnikowa do usuwania osadu nadmiernego z komory KT do KWON  
5 – pompa ścieków do przepompowywania z komory KWB do KT  
6 – pompa ścieków do usuwania wody po oddzieleniu się osadu z komory KWON do KWO  
7 – złożo biologiczne zanurzone  
8 – dopływ ścieków surowych PEØ90  
9 – odpływ ścieków rurą PVCØ110  
⇐ – kierunek przepływu ścieków